







DAS VERBINDET UNS.



HomeNet Router

Kurzanleitung

1. Ausstattung Ihres B525s



a Netzanzeige

b Netzwerk-Statusanzeige

c Wi-Fi®/WPS-Anzeige

d LAN-Anzeige

e Signalstärkeanzeige

f Stromversorgung

g LAN-Port

h Buchsen für externe Antennen


i Reset-Taste

j Ein-/Austaste

k WPS-Taste

l micro-SIM-Kartensteckplatz

2. Installation



Schritt 1: Einsetzen der SIM-Karte

Setzen Sie die Micro-SIM-Karte in den Kartensteckplatz ein. Stellen Sie sicher, dass die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte an der Ecke des Kartensteckplatzes ausgerichtet ist (siehe Diagramm).

Schritt 2: Anschließen von Kabeln

Um Interferenzen durch Funksignale zu vermeiden, sollten Sie den B525s mindestens 1 Meter vom Telefon oder von anderen elektronischen Geräten entfernt aufstellen. Verwenden Sie kein anderes beliebiges Netzteil Ihrer Wahl, es sei denn, es wird vom Hersteller angegeben. Die Bezeichnung des für den B525s vorgesehenen Netzteilmodell ist HW-120100XYW, wobei X und Y für Buchstaben oder Zahlen stehen, die je nach Region variieren. Einzelheiten zum passenden Netzteilmodell erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Nach dem Anschluss an eine Steckdose wird der B525s automatisch eingeschaltet und sucht nach verfügbaren mobilen Netzwerken.

Folgende Anzeigen erscheinen, sobald der B525s sich erfolgreich mit einem mobilen Netzwerk verbunden hat.



Netzwerkmodusanzeige

Leuchtet cyan: Es besteht eine Verbindung mit einem LTE-Netzwerk.

Leuchtet blau: Es besteht eine Verbindung mit einem 3G-Netzwerk.

Leuchtet gelb: Es besteht eine Verbindung mit einem 2G-Netzwerk.



Signalstärkeanzeige


Ein: Es wird ein Signal empfangen (je mehr Balken, desto besser der Empfang).

Aus: Es ist kein Empfang möglich.



Entfernen Sie die SIM-Karte nicht während des Betriebs. Andernfalls wird die Leistung des B525s beeinträchtigt und es droht ein Verlust der auf der SIM-Karte gespeicherten Daten.

3. Einrichten einer WLAN-Verbindung



Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät (Computer, Tablet oder Smartphone) WLAN unterstützt.

Schritt 1: Aktivierung von WLAN am B525s



Wenn die Anzeige dauerhaft leuchtet, ist das WLAN des B525s aktiviert.

Schritt 2: Notieren der SSID und des WLAN-Schlüssels

Die Standard-SSID und der WLAN-Standardschlüssel sind auf dem Etikett an der Unterseite des B525s angegeben.

i WICHTIG: Um zu verhindern, dass Unbefugte auf Ihr WLAN-Netzwerk zugreifen, wird empfohlen, dass Sie die SSID und den WLAN-Schlüssel von Zeit zu Zeit ändern. Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe auf der Konfigurationsseite des Routers.

Schritt 3: Einrichten einer WLAN-Verbindung an Ihrem Endgerät

Verfahren 1: Manuelle Einrichtung einer WLAN-Verbindung

1. Suchen Sie auf Ihrem WLAN-fähigen Endgerät nach Drahtlosnetzwerken in Ihrer Reichweite.
2. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerknamen, welcher der SSID auf dem Geräteetikett entspricht.
3. Wenn Sie zur Passworteingabe aufgefordert werden, geben Sie den WLAN-Schlüssel ein, der auf dem Geräteetikett angegeben ist, (beim WLAN-Schlüssel muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.) Sie werden von Ihrem Endgerät benachrichtigt, sobald dieses verbunden ist.

Verfahren 2: Einrichtung einer WLAN-Verbindung über WPS

Wenn das Endgerät WPS unterstützt, können Sie folgendermaßen eine WPS-Verbindung einrichten:

1. Stellen Sie sicher, dass WLAN am Endgerät aktiviert ist.
2. Halten Sie die Taste WPS mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
 Daraufhin beginnt die Anzeige zu blinken.
3. Aktivieren Sie die WPS-Verbindung am Endgerät innerhalb von 2 Minuten.



Schnelld Konfiguration

Verbindungsaufbau

VPN

WLAN

Grundeinstellungen

Erweiterte Einstellungen

MAC-Filter

WPS-Einstellungen

DHCP

Sicherheit


System

WPS-Einstellungen

WPS Aktiviert Deaktiviert

4. Konfigurieren des B525s

1. Nachdem ein Endgerät über WLAN oder einen LAN-Anschluss mit dem B525s verbunden wurde, öffnen Sie auf dem Client einen Browser und rufen Sie die Konfigurationsseite des B5252 (**http://192.168.8.1**) auf.
2. Auf der Unterseite Ihres Routers sind Ihre Zugangsdaten angegeben. Bitte halten Sie diese geheim, um Missbrauch zu vermeiden. Das Device-Passwort ist das Kennwort für die webbasierte Benutzeroberfläche.
3. Folgen Sie dem Schnellinbetriebnahme-Assistenten, um die Parameter für die Netzwerkverbindung schrittweise zu prüfen oder festzulegen. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe auf der Konfigurationsseite des B525s.



i Um Ihr Konto zu schützen und um sicheres Surfen zu gewährleisten, empfehlen wir nach Ihrer ersten Installation das voreingestellte WLAN-Passwort zu ändern, Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite oder wie im Folgenden beschrieben.



Schnellkonfiguration

Verbindungsaufbau

VPN

WLAN

DHCP

Sicherheit

System

Geräteinformationen

Passwort ändern

Diagnose

Std.-Einstellungen wiederherstellen

Neustart

Systemeinstellungen

Systemprotokolle

Zeitserviceeinstellungen

Antenneneinstellungen

Passwort ändern

Regeln zur Kennwortstärke

Unsicheres Kennwort: Das Kennwort enthält weniger als 8 Zeichen und nur eine Kombination aus folgenden Elementen: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Symbole.

Allgemeines Kennwort: Das Kennwort enthält 8 bis 10 Zeichen und zwei Kombinationen aus folgenden Elementen: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Symbole.

Sicheres Kennwort: Das Kennwort enthält mehr als 10 Zeichen und zwei Kombinationen aus folgenden Elementen: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Symbole. Alternativ kann das Kennwort auch 8 oder mehr Zeichen enthalten. Dann müssen aber drei Kombinationen aus den folgenden Zeichenanforderungen angewendet werden.

Ein starkes Kennwort darf zu max. 1/3 der Gesamtlänge aus doppelten Buchstaben, Zahlen oder Symbole bestehen. Ein allgemeines Kennwort darf zu max. 2/3 der Gesamtlänge aus doppelten Buchstaben, Zahlen oder Symbole bestehen. Beispiel: Bei "11aaa" werden zwei Zeichen wiederholt, daher beträgt die Wiederholungslänge 5 Zeichen.

Aktuelles Passwort:

Neues Passwort:

Passwortstärke:

Niedrig Mittel Hoch

Passwort bestätigen:

Übernehmen



Schnellkonfiguration

Verbindungsaufbau

VPN

WLAN

DHCP

Sicherheit

System

Profileinstellungen konfigurieren

Schritt 1 von 3

Profilname:

T-Mobile HOMENET(default)

Benutzername:

t-mobile

Passwort:

IP-Typ:

IPv4

APN:

homenet

Neues Profil

Weiter

Deutsch ▾ Hilfe admin Abmelden






Home Statistik SMS Aktualisieren **Einstellungen**

Schnellkonfiguration

Verbindungsaufbau 

VPN

WLAN 

DHCP

Sicherheit 

System 

Konfiguration aktualisieren Schritt 2 von 3

Diese Konfiguration ermöglicht die Durchführung automatischer Aktualisierungen auf Ihrem Gerät, wodurch ein effizienterer und besserer Service bereitgestellt wird. Wir empfehlen Ihnen, die automatische Aktualisierung zu aktivieren. Sie können diese Option später auf der Seite mit den Einstellungen deaktivieren.

In Ruhezustandsphase (3:00 - 5:00 Uhr) autom. aktualisieren
 Manuell aktualisieren

| Datenschutzrichtlinien |  Copyright © 2006-2016 Huawei Technologies Co., Ltd. | [Open Source-Hinweis](#)

Deutsch ▾ Hilfe admin Abmelden






Home Statistik SMS Aktualisieren **Einstellungen**

Schnellkonfiguration

Verbindungsaufbau 

VPN

WLAN 

DHCP

Sicherheit 

System 

WLAN-Einstellungen konfigurieren Schritt 3 von 3

SSID-Name (Service Set Identifier): Geben Sie einen Namen, bestehend aus bis zu 32 Zeichen, als Bezeichnung für Ihren WLAN-AP (Access Point) ein.

SSID:

WLAN-Schlüssel: Passwort zeigen

Passwort ändern


| Datenschutzrichtlinien |  Copyright © 2006-2016 Huawei Technologies Co., Ltd. | [Open Source-Hinweis](#)

 Wenn Sie die SSID und den WLAN-Schlüssel ändern, müssen Sie die WLAN-Verbindung auf dem Endgerät erneut einrichten.

5. Optionale Anschlussmöglichkeiten

1. Anschlussmöglichkeiten LAN-Anschluss

PCs lassen sich mittels LAN-Kabel direkt anschließen.






2. Montage der externen SMA Antennen

Schließen Sie in Bereichen mit schlechtem Empfang eine externe Antenne an den dafür vorgesehenen Anschluss am B525s an, um den Signalempfang zu verbessern.

- i** Bei der externen Antenne handelt es sich um optionales Zubehör. Sie gehört nicht zum Lieferumfang, bitte wenden Sie sich daher bei Bedarf an Ihren Händler vor Ort, um sie zu erwerben.


Stellen Sie vor der Montage der externen Antenne sicher, dass der B525s ausgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. Verwenden Sie die externe Antenne nur in Innenräumen und verwenden Sie sie nicht bei Gewitter. Verwenden Sie keine beliebige andere Antenne Ihrer Wahl, es sei denn, sie wird vom Hersteller angegeben.



i Schalten Sie den B525s aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Antennenanschlusses und bewahren Sie die Abdeckung sorgfältig auf.
2. Die Installation von bis zu 2 zusätzlichen externen Antennen ist möglich. Vergewissern Sie sich, dass die Antennen sicher mit den Antennenanschlüssen verbunden sind.

Bei Verwendung von nur einer zusätzlichen Antenne ist diese mit dem Anschluss  zu verbinden.



The screenshot shows the 'Antenneneinstellungen' (Antenna Settings) page in the Huawei B525s web interface. The page has a navigation bar with 'Home', 'Statistik', 'SMS', 'Aktualisieren', and 'Einstellungen'. A sidebar on the left lists various system settings, with 'System' selected. The main content area is titled 'Antenneneinstellungen' and contains the following text:

Sie können den Antennentyp für Ihr Gerät hier auswählen.

Hinweis: Installieren Sie die externen Antennen basierend auf den von Ihnen konfigurierten Antennentypeneinstellungen. Ihre Einstellungen werden übernommen, nachdem Sie auf "Anwenden" geklickt haben.

Antennen

Status Antenne 1: Intern

Status Antenne 2: Intern

Antennen:

Verwenden Sie nur von Ihrem Betreiber bereitgestellte externe Antennen. Sollten Sie Probleme bei der Verwendung externer Drittanbieterantennen haben, wenden Sie sich an Ihren Betreiber, um zertifizierte Antennen zu kaufen.

At the bottom of the settings area, there is a diagram showing two antenna ports on a device, labeled '1' and '2' with blue arrows pointing to them. Below the diagram is an 'Übernehmen' (Apply) button.

The footer of the page includes 'Datenschutzrichtlinien', 'Copyright © 2006-2016 Huawei Technologies Co., Ltd.', and 'Open Source-Hinweis'.

6. Häufig gestellte Fragen

Wie gehe ich vor, wenn ich mich nicht auf der Web-Verwaltungsseite anmelden kann?

1. Prüfen Sie, ob die Stromanzeige des B525s unterbrechungsfrei leuchtet.
Falls nicht, schalten Sie den B525s ein.
2. Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Endgerät und dem B525s ordnungsgemäß funktioniert.
 - Wenn das Endgerät über ein Netzkabel mit dem B525s verbunden ist, prüfen Sie, ob die LAN-Anzeige unterbrechungsfrei leuchtet oder blinkt.
 - Falls das Endgerät über WLAN mit dem B525s verbunden ist, rufen Sie die WLAN-Verbindungsseite auf, um den Verbindungsstatus zu prüfen.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Endgerät so eingestellt ist, dass es automatisch eine IP-Adresse und DNS-Serveradresse abrufen.

Wie gehe ich vor, wenn der B525s nicht auf das Internet zugreifen kann?

1. Prüfen Sie, ob die Stromanzeige des B525s unterbrechungsfrei leuchtet.
Falls nicht, schalten Sie den B525s ein.
2. Rufen Sie die Konfigurationsseite des B525s auf, um den Netzwerkstatus zu prüfen.
 - Wenn keine SIM-Karte erkannt wird, schalten Sie den B525s aus und ziehen Sie das Netzteil ab. Setzen Sie dann die SIM-Karte nochmals ein und versuchen Sie es erneut.
 - Falls der PIN-Code nicht verifiziert werden kann, geben Sie den PIN-Code wie erforderlich ein und versuchen Sie es erneut.
 - Falls kein Netzwerk verfügbar ist, stellen Sie den B525s an einen geeigneten Ort, beispielsweise neben das Fenster, um ein besseres Signal zu empfangen. Versuchen Sie es dann erneut.
 - Wenn die Einwahlverbindung fehlgeschlagen ist, stellen Sie sicher, dass die APN- und Kontoinformationen richtig festgelegt sind, und versuchen Sie es erneut.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den zuständigen Internet-Diensteanbieter (Internet Service Provider, ISP).

Warum kann ich mit einem Endgerät nicht auf das WLAN zugreifen?

1. Prüfen Sie, ob die WLAN-Anzeige des B525s unterbrechungsfrei leuchtet. Falls nicht, rufen Sie die Konfigurationsseite des B525s auf, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.
2. Prüfen Sie, ob sich das Endgerät innerhalb der Reichweite des B525s befindet. Sollte dies nicht der Fall sein, stellen Sie den B525s an einen anderen Ort.
3. Prüfen Sie, ob das WLAN-Passwort stimmt. Hinweis: Beim WLAN-Passwort ist auf die Groß- und Kleinschreibung zu achten. Sie finden das Standardpasswort auf dem Etikett an der Unterseite des B525s. Wenn Sie das Passwort ändern möchten, rufen Sie die Konfigurationsseite des B525s auf.
4. Prüfen Sie, ob Netzwerkanschluss Ihres Endgerätes 802.11b/g/n unterstützt. Falls nicht, kann sich das Endgerät nicht mit dem B525s verbinden.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie Ihren B525s neu oder setzen Sie ihn auf seine Werkseinstellungen zurück. Hinweis: Bei der Zurücksetzung des B525s werden alle bisherigen angepassten Einstellungen gelöscht.

7. Weitere Hilfe

Falls Sie weitere Fragen oder Probleme mit dem B525s haben:

- Starten Sie den B525s neu.
- Schlagen Sie auf der Konfigurationsseite des B525s unter Hilfe nach.
- Setzen Sie den B525s auf die Werkseinstellungen zurück.
- Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.

8. Sicherheitsinformationen

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zum Betrieb Ihres Geräts. Des Weiteren finden Sie Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Hinweise vor dem Gebrauch Ihres Geräts aufmerksam durch.

Elektronisches Gerät

Benutzen Sie das Gerät nur dort, wo es erlaubt ist! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es elektronische Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Störungen von Medizingeräten

- Halten Sie sich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen festgelegten Regeln und Bestimmungen! Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, wo dies verboten ist.
- Einige drahtlose Geräte könnten die Funktion beispielsweise von Hörgeräten oder Herzschrittmachern, etc. beeinträchtigen. Kontaktieren Sie den Hersteller des medizinischen Geräts für weitere Informationen.
- Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen des Herzschrittmachers zu verhindern. Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, verwenden Sie das Gerät auf der vom Herzschrittmacher abgewandten Körperseite.

Bereiche mit entflammbarem und explosivem Material

- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo entflammbare oder explosive Materialien gelagert werden, wie beispielsweise an einer Tankstelle, einem Öldepot oder in einer chemischen Fabrik. Durch die Verwendung Ihres Geräts in diesen Umgebungen erhöht sich die Explosions- oder Brandgefahr. Folgen Sie darüber hinaus an solchen Orten den Anweisungen in Texten oder Symbolen.
- Lagern und transportieren Sie das Gerät nicht in demselben Behälter wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe.

Nutzungsumfeld

- Vermeiden Sie staubige, feuchte oder schmutzige Umgebungen. Meiden Sie Magnetfelder. Die Verwendung des Geräts in diesen Umgebungen kann zu Schaltkreisdefekten führen.
- Bevor Sie Kabel verbinden oder trennen, stellen Sie die Benutzung des Geräts ein und trennen Sie es von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass Sie während des Betriebs bei Berührung des Geräts trockene Hände haben.

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
- Halten Sie das Gerät fern von elektrischen Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen; wie z. B. einer Mikrowelle oder einem Kühlschrank.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter, um es vor Gefahren durch Blitzschlag zu schützen.
- Die optimale Betriebstemperatur ist 0 °C bis 40 °C. Die optimale Lagerungstemperatur ist -20 °C bis +70 °C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihr Gerät oder das Zubehör beschädigen.
- Während des Betriebs sollten Sie das Gerät und das Zubehör in einem gut belüfteten und kühlen Bereich fern von direkter Sonneneinstrahlung aufstellen. Umhüllen oder bedecken Sie Ihr Gerät nicht mit Handtüchern oder anderen Objekten. Platzieren Sie das Gerät nicht in einem Behälter mit einer schlechten Wärmeableitung, wie beispielsweise in eine Schachtel oder Tasche.
- Vermeiden Sie Regen und Feuchtigkeit, um Ihr Gerät oder das Zubehör vor einem Brand oder vor der potenziellen Abgabe elektrischer Schläge zu schützen.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen, wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem Wasserkocher, einer Heizung oder einer Kerze.
- Stellen Sie keine Objekte, wie beispielsweise eine Kerze oder einen Wasserbehälter, auf das Gerät. Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät gelangen, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie alle am Gerät angeschlossenen Kabel ab. Wenden Sie sich dann an ein autorisiertes Service-Center.
- Blockieren Sie die Geräteöffnungen nicht. Lassen Sie für eine gute Wärmeableitung mindestens 10 cm um das Gerät herum frei.
- Stellen Sie den Betrieb Ihres Geräts oder der Anwendungen für einen gewissen Zeitraum ein, wenn das Gerät überhitzt ist. Wenn das überhitzte Gerät über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit der Haut kommt, können Verbrennungssymptome – beispielsweise rote Flecken und eine dunklere Pigmentierung – auftreten.
- Berühren Sie die Antenne des Geräts nicht. Ansonsten kann dies zu einer verminderten Kommunikationsqualität führen.
- Lassen Sie Kleinkinder und Haustiere nicht an dem Akku kauen oder daran nuckeln/saugen. Andernfalls kann es zu Schäden oder einer Explosion kommen.
- Beachten Sie die lokalen Gesetze und Bestimmungen und achten Sie die Privatsphäre und die gesetzlichen Rechte anderer.

- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Antenne und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
- Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät an einem Ort mit einem guten Empfang befindet. Der Abstand zwischen dem Gerät und anderen metallischen Gegenständen (wie Metallrahmen oder Metalltüren und -fenster) sollte größer als 25 cm sein. Der Abstand zwischen zwei Geräten sollte größer als 30 cm sein.

Kindersicherheit

- Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Kindersicherheit. Kinder mit dem Gerät oder dessen Zubehör spielen zu lassen, kann gefährlich sein. Zum Gerät gehören abnehmbare Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie es von Kindern fern.
- Das Gerät und sein Zubehör sind nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Zubehör

- Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuersausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen lokale Vorschriften und Gesetze verstoßen und sie kann gefährlich sein. Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen Zubehörs in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Sicherheit des Netzadapters

- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung.
- Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittelbarer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Lassen Sie den Netzadapter nicht fallen und setzen Sie ihn keinen Stößen aus. Wenn er beschädigt wird, bringen Sie ihn zur Inspektion in ein autorisiertes Service-Center.
- Verwenden Sie das Kabel auf keinen Fall weiter, wenn es beschädigt (zum Beispiel bei freiliegenden oder gerissenen Adern) oder der Stecker locker ist. Bei einer fortgesetzten Nutzung kann es zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen und Bränden kommen.

- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzadapter von der Steckdose abzuziehen.
- Berühren Sie das Gerät oder den Netzadapter nicht mit feuchten Händen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Störungen oder elektrischen Schlägen kommen.
- Wenn Ihr Netzadapter mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, bringen Sie ihn zur Inspektion zu einem autorisierten Service-Center.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil die Anforderungen der Klausel 2.5 IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 erfüllt und es gemäß nationalen oder lokalen Normen getestet und zugelassen wurde.

Reinigung und Wartung

- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, des Transports und der Bedienung trocken und schützen Sie es vor Stößen, da sie zu Fehlfunktionen führen können.
- Halten Sie das Gerät und das Zubehör trocken. Versuchen Sie nicht, es mit einer externen Wärmequelle, wie einer Mikrowelle oder einem Fön, zu trocknen.
- Setzen Sie das Gerät oder das Zubehör nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Diese Umgebungen können die ordnungsgemäße Funktion stören und zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie es aus. Dann ziehen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Kabel ab.
- Sollte eine ungewöhnliche Veränderung auftreten (wenn das Gerät beispielsweise Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt), stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein und schalten Sie es aus. Ziehen Sie alle Kabel, die mit dem Gerät verbunden sind, ab, und wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-Center.
- Vermeiden Sie Schäden durch Laufen über das Kabel, Ziehen am Kabel oder übermäßiges Abknicken des Kabels. Dies könnte das Kabel beschädigen und so eine Fehlfunktion des Geräts bewirken.
- Bevor Sie das Gerät reinigen oder warten, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein. Beenden Sie alle Anwendungen und ziehen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Kabel ab.
- Verwenden Sie keine Waschmittel, Pulver oder andere Chemikalien (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts oder des Zubehörs. Diese Substanzen können Geräteteile beschädigen oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und trockenes Tuch, um das Gerät und das Zubehör zu reinigen.

- Bringen Sie keine Magnetstreifenkarten, wie Kreditkarten und Telefonkarten, über einen längeren Zeitraum hinweg in die Nähe des Geräts. Sonst kann die Magnetstreifenkarte beschädigt werden.
- Zerlegen oder überarbeiten Sie das Gerät und sein Zubehör nicht. Dadurch erlischt die Garantie und der Hersteller ist bei Schäden nicht mehr haftbar. Bei einem Schaden wenden Sie sich für Hilfe oder eine Reparatur an ein autorisiertes Service-Center.

Notrufe

Die Verfügbarkeit von Notrufen ist abhängig von der Qualität Ihres Mobilfunknetzes, der Richtlinie des Serviceanbieters sowie den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Verlassen Sie sich bei kritischen Kommunikationen, wie medizinischen Notfällen, nie einzig und allein auf Ihr Gerät.

Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung



Dieses Symbol (mit oder ohne massiven Balken) am Gerät, an den Akkus (sofern enthalten) und/oder an der Verpackung zeigt an, dass das Gerät und sein elektrisches Zubehör (beispielsweise ein Headset, ein Adapter oder ein Kabel) und die Akkus nicht über den regulären Hausmüll zu entsorgen sind. Diese Elemente sollten nicht über den unsortierten Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern stattdessen einer zertifizierten Sammelstelle zur Wiederverwertung oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Detailliertere Informationen zur Wiederverwertung des Geräts oder des Akkus erhalten Sie bei der lokalen Gemeindeverwaltung, bei der Müllabfuhr oder im Fachgeschäft.

Die Entsorgung des Geräts und der Akkus (sofern enthalten) unterliegt der Neufassung der Richtlinie über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (Richtlinie 2012/19/EU) sowie der Akkurichtlinie (Richtlinie 2006/66/EG). Elektronikschrott und Batterien sind vom Restmüll zu trennen, um potenzielle Umwelteinflüsse und Gefahren für die menschliche Gesundheit durch möglicherweise vorhandene Gefahrstoffe zu minimieren.

Reduzierung von Gefahrstoffen

Dieses Gerät erfüllt die REACH-Verordnung [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006] sowie die Neufassung der RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EU). Batterien und Akkus (sofern im Lieferumfang enthalten) erfüllen die Batterie-/Akkurichtlinie (Richtlinie 2006/66/EG). Aktuelle Informationen zur Einhaltung der REACH-Verordnung und der RoHS-Richtlinie finden Sie auf der Webseite <http://consumer.huawei.com/certification>.

Einhaltung der EU-Bestimmungen

Erklärung

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Geräts den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter <http://consumer.huawei.com/certification>. Dieses Produkt umfasst die folgende Kennzeichnung:

C **CE** **0682**

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedstaaten der EU betrieben werden. Beachten Sie bei der Nutzung des Geräts die nationalen und die lokalen Vorschriften. Die Nutzung dieses Geräts ist möglicherweise je nach Ihrem lokalen Mobilfunknetz beschränkt.

Beschränkungen des 2,4-GHz-Frequenzbandes:

Norwegen: Dieser Unterabschnitt gilt nicht für das Gebiet in einem 20-km-Radius um die Mitte von Ny-Ålesund.

Beschränkungen des 5,0-GHz-Frequenzbandes:

Die WLAN-Funktion dieses Gerätes beschränkt sich in geschlossenen Räumen im Bereich zwischen 5150 und 5350 MHz.

ErP-Produktinformationen

Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass das Produkt die Richtlinie 2009/125/EG und die zugehörige Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1275/2008 (in geänderter Fassung (EG) 278/2009, (EG) 642/2009, (EU) 617/2013, (EU) 801/2013) sowie die Durchführungsverordnung (EG) Nr. 278/2009 einhält. Die Leistungsaufnahme des Produkts beträgt im Netzwerk-Standby-Betrieb bei Belegung aller Anschlüsse des kabelgebundenen Netzwerks und bei Aktivierung aller Anschlüsse des Drahtlosnetzwerks beträgt weniger als 6 Watt. Sie finden die Produktinformationen auf den frei zugänglichen Websites des Herstellers gemäß Verordnung (EU) Nr. 801/2013 unter der Adresse <http://consumer.huawei.com/certification>.

9. Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder sofern der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten nicht zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen



HUAWEI, HUAWEI und



sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei

Technologies Co., Ltd.

LTE ist eine Marke von ETSI.

Wi-Fi-CERTIFIED-Logo sowie das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi-Allianz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit den für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEBEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIRECTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR, SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Kunden, die das Gerät importieren oder exportieren, müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinie

Damit Sie besser verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie unter <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.



DAS VERBINDET UNS.

Wir sind für Sie da.

T-Mobile Technik Line: 0900 676 676 (€ 0,88/Min)

Mo-Fr 09.00-20.00 Uhr und Sa 10.00-18.30 Uhr